Confort 300
Manuel d’instruction
V.2.0

Contenu

Pour votre sécurité 71
Votre téléphone 72
Préparation du téléphone 75
Fonctions avancées 77
Composition et insertion de texte 79
Insertion texte 79
Opération Menu 79
Fonction Menu 79
1. Centre d'appel 79
1.1 Journal des appels 79
2. Messages 81
3. Communication 83
4. Appareil photo 84
5. Lecteur Audio 84
6. Radio FM 85
7. Organisateur 85
8. Multimédia 87
9.Paramètres 88
10. Profils Utilisateur 91
11. Service Web 91
12. Paramètres SOS 92
Entretien 92
Entretien de votre téléphone 93
Consignes de sécurité 93

Pour votre sécurité

Veuillez lire attentivement ces simples instructions de sécurité. Violer de telles règles d'utilisation peut être dangereux ou illégal. D'autres renseignements plus détaillés sont reportés dans ce manuel.

Sécurité Routière

Gardez toujours les mains libres pour conduire le véhicule. Garer le véhicule avant d'utiliser le téléphone portable.

En vol

L'utilisation du téléphone en avion peut perturber le fonctionnement de l'avion. L'utilisation du téléphone lors des vols est dangereuse et illégale. Assurez-vous que le téléphone soit éteint avant de monter à bord.

Hôpitaux

Respecter toutes les restrictions et règles en vigueur. Éteindre le téléphone à proximité d'appareils médicaux.

Carburant

Éteindre le téléphone dans les stations-service ou dans n'importe quel autre endroit où sont présents des combustibles ainsi que des produit chimiques.

Matériaux Explosifs

Ne pas utiliser le téléphone portable dans les endroits où sont utilisés des matériaux à risque.
Respecter les limitations et se conformer aux dispositions ainsi qu'aux normes en vigueurs.

Interférences

Tous les téléphones portables peuvent être sujets aux interférences pouvant altérer les caractéristiques du dispositif.

Usage courant

L'usage normal vous est expliqué dans la documentation du produit.
Ne pas toucher l'antenne.

Accessoires et batterie
Veillez à toujours utiliser les batteries et les accessoires approuvés par le fabriquant. Ne jamais brancher d'accessoires ou de produits non compatibles.

Appel d'urgence
Assurez-vous que le téléphone soit allumé et en service. Insérer le numéro d'urgence, et pressez ensuite sur la touche d'appel. Votre position sera communiquée. Veuillez atteindre l'autorisation avant de mettre fin à l'appel.

Votre téléphone

1. Visuel du téléphone

1. Ecouteur	2 . Ecran	3 Touche de direction gauche
4. Touche d'appel (SIM2)	5. Touche OK	6. Touche d'appel (SIM1)
7. Voyant clignotant	8. Prise oreillette /Chargeur	9. Touche de navigation

10. Touche de direction droite	11.Appareil photo/ Zoom	12. Touche marche/arrêt
13. Touches numériques	14. Interrupteur torche	15. Appareil photo/Caméra
16.Touche SOS		

2. Définition du clavier

Touches	Description
	Touche de direction gauche et droite La touche située au dessus de l'écran permet de visualiser le texte de la description.
	Touche appareil photo /Touche d'agrandissement (Zoom) Appuyez sur cette touche en mode veille pour activer la modalité appareil photo. En mode attente, appuyez longuement sur cette touche pour passer en mode agrandissement (zoom).
	Appel/Réponse (Touche verte) Appuyez sur cette touche après la composition du numéro pour la connexion. Appuyez sur cette touche pour répondre à un appel entrant. Appuyez pour passer du mode veille et visualiser la liste des numéros composés mémorisés.
	Touche Fin/ Touche éteindre Pressez longuement pour allumer ou éteindre le téléphone ; Pressez pour terminer l'appel, refuser un appel ou quitter le menu.
	Touche de navigation Appuyez sur haut / bas / gauche / droite dans le menu pour faire défiler, feuilleter ou modifier la page en déplaçant le curseur.

3. Description des icônes visualisées à l'écran

4	Puissance du signal de la carte SIM 1 ou 2. Visualise l'intensité du signal reçu. L'affichage de toutes les barres signifie que le signal est fort.
	Verrouillage du clavier
	Nouveau SMS Carte mémoire 1
	Nouveau MMS
	GPRS
	Transférer tous les appels- data
	Appel en absence
	Oreillette branchée
	Etat de la batterie Cette icône indique le niveau de charge de la batterie du téléphone. Les barres situées à gauche de l'icône indiquent que la batterie a plus de charge. Pendant la charge, les barres défilent à l'écran jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
	Chrono actif
	Alarme L'icône apparaît lorsqu'une alarme a été paramétrée ou activée.
	Modalité sonnerie d'alerte des appels entrants
	Modalité sonnerie d'alerte des appels entrants Vibreur seul
	Modalité sonnerie d'alerte des appels entrants Vibre puis sonne
	Modalité sonnerie d'alerte des appels entrants Vibre et sonne

Préparation du téléphone

1. Installation de la carte SIM

- Nous vous conseillons de garder votre carte SIM hors de portée des enfants.
- Les égratignures et les rayures peuvent facilement endommager votre carte SIM.
- Nous vous conseillons d'être très attentifs lors de l'installation, du retrait ou de l'entretien de votre carte SIM.

Avant d'installer ou d'enlever votre carte SIM, assurez-vous que le téléphone soit éteint et enlevez ensuite le couvercle postérieur de la batterie.

1. Faire glisser le couvercle de la batterie sur le côté postérieur du haut jusqu'à ce que vous puissiez l'enlever.
2. Retirez la batterie.
3. Placez la carte SIM dans le logement prévu à cet effet.
4. Insérez la batterie avec les contacts métalliques et l'angle en bas à droite.
5. Replacer le couvercle postérieur sur la partie arrière du téléphone.

2. Installation de la batterie

1. Positionnez les points de contacts métalliques de la batterie avec les points de métal du compartiment batterie. Insérez d'abord la base de la batterie dans son logement.
2. Faire glisser le couvercle vers la partie supérieure du téléphone pour bloquer le couvercle dans les glissières.

3. Comment retirer la batterie

Enlevez le couvercle postérieur, poussez vers la partie inférieure du téléphone et soulevez la batterie au centre du côté supérieur pour la retirer.

Les paramètres ainsi que les données mémorisées sur le téléphone seront perdus lorsque vous procèderez au retrait de la batterie.

4. Recharge de la batterie

Branchez le chargeur de batterie avec le câble d'alimentation et insérer ensuite la prise à votre installation électrique 220V.

Note:

1. Pendant la phase de charge, ne jamais déplacer ou retirer la batterie du téléphone afin d'éviter d'éventuels courts-circuits.
2. Pendant la charge, il est normal et fréquent que le téléphone et le chargeur subissent une légère surchauffe.
3. Si la batterie est complètement déchargée, un certain temps sera nécessaire avant que l'icône de charge ne soit visualisée à l'écran.

5. Gestion USB

Lorsque le câble USB est branché, la fonction de chargeur est active.

Si une carte mémoire est installée dans le téléphone, une fenêtre de dialogue sera visualisée et il vous sera demandé de rallumer votre téléphone à utiliser comme clef USB ou non.

6. Allumage et extinction

Maintenir appuyée la touche d'allumage (ou touche rouge), pour allumer ou éteindre le téléphone. Si un code PIN ou un code d'allumage du téléphone a été paramétré, veuillez le saisir correctement.

7. Code de sécurité

Code PIN

Le code PIN, (Personal Identification Number -Numéro Personnel d'Identification), protège votre carte SIM de tout usage non autorisé.

Le code PIN vous sera attribué lors de l'achat d'une carte SIM.

Veuillez toujours saisir votre code PIN avec attention. Après trois tentatives d'insertion incorrectes du code PIN votre carte SIM se bloquera. Il vous sera dès lors nécessaire de vous munir de votre code PUK et de le saisir correctement pour débloquer votre appareil.

Veuillez contacter votre opérateur téléphonique pour plus de détails.

Code PIN2

Le code PIN2 est nécessaire pour l'activation de certaines fonctions spéciales (par exemple le coût des appels ainsi que

les numéros autorisés). Ce code vous est attribué et communiqué lors de l'achat de la carte SIM.
Veuillez toujours saisir votre code PIN 2 avec attention car après trois tentatives de saisie incorrectes, votre carte SIM se boquera.
Il vous sera ensuite nécessaire de saisir le code PUK2 pour procéder au déblocage. Veuillez contacter votre opérateur pour plus de renseignements.

Code PUK
Le code PUK, Personal Unblocking Key - Clé de Déblocage Personnel, est demandé pour débloquer un code PIN bloqué. Il est fourni avec la carte SIM lors de l'achat ou de toute souscription à un abonnement téléphonique. Autrement, adressez-vous à votre opérateur si vous n'avez pas ce code en votre possession.
Gardez votre code PUK dans un endroit sûr, ne le jeter pas. Contactez votre opérateur si vous avez égaré ce code.
Si la carte SIM est bloquée, le téléphone vous demandera d'insérer le code PUK pour la débloquer. Vous aurez alors 10 tentatives de saisie. Dès la 11^{e} tentative erronée, la carte SIM pourrait être définitivement bloquée.

Mot de passe
Le code du téléphone est composé de 4-8 chiffres et c'est un code de sécurité qui protège le téléphone de toute utilisation non autorisée.
Le code prédéfini est le " 1122." Une fois activé, le téléphone vous demandera de saisir le code à chaque mise en route du téléphone. Pour une plus grande protection, modifier le code du téléphone prédéfini d'origine le plus tôt possible.
Note : N'oubliez pas le mot de passe du téléphone.

Fonctions avancées

1. Effectuer un appel

Effectuer un appel national
Composez le numéro de téléphone comprenant le préfixe. Appuyez sur la touche Envoi pour émettre l'appel.
Visualiser: Code zone – changer le numéro de téléphone P -

numéros internes, et appuyez ensuite sur la touche Conversation.

Effectuer un appel international
Composez le code du pays, le préfixe et le numéro de téléphone. Appuyez ensuite sur la touche Envoi pour appeler.

Effectuer un appel à partir du répertoire
Accédez au répertoire, sélectionnez le numéro de téléphone, appuyez sur la touche Envoi pour effectuer un appel ou sur la touche centrale pour faire émettre un appel IP.

Répétition d'un appel à partir du journal des appels récents
Appuyez sur la touche Envoi en mode veille pour accéder la liste des appels récents.
Faire défiler et choisir le numéro et le nom recherché. Appuyez ensuite sur la touche d'appel.

2. Répondre à un appel
Une fenêtre d'appel entrant sera visualisée lorsque le téléphone reçoit un appel. Le numéro est visualisé à l'écran, si vous avez activé cette fonction. Si ce numéro n'est pas sauvegardé dans votre répertoire, le numéro de l'appelant sera visualisé. Pressez la touche Envoi pour répondre.
Si un appel entrant arrive pendant une opération dans un sous-menu, une nouvelle fenêtre apparaîtra pour vous en informer et chaque opération sera interrompue. Si vous ne répondez pas à un appel entrant, cet appel sera mémorisé et visualisé dans le journal des appels en absence lorsque vous revenez à la fenêtre initiale.

3. Option d'appel
Lors d'un appel, le contenu des options est variable selon l'état d'appel. Les fonctions de signalisation des appels et d'appel en attente devront être supportées par votre opérateur.
Les options disponibles sont les suivantes: "Ton", "Nouvel appel", "Répertoire", "Centre de messages", "Enregistreur de son", " fond sonore", "Silence", ""DTMF" Appel unique" et " Termine appel unique".

Composition et insertion de texte

Insertion texte
Certains paramètres de messages texte peuvent être demandés lorsque vous utilisez le téléphone. Par exemple, lorsque l'on écrit un message ou lors de l'ajout d'une nouvelle mémorisation au répertoire, il vous sera possible de sélectionner différentes méthodes de saisie.
Vous pourrez ainsi introduire des caractères, des lettres, des numéros ou des caractères spéciaux, y compris rajouter la ponctuation.

Sélection du mode de saisie
Dans l'interface d'insertion de texte, il vous sera possible d'appuyer sur la touche « # » pour changer de mode de saisie.
Mode de saisie
Passez en mode majuscule ou minuscule.
Pressez la touche spécifique une fois pour insérer la première lettre, deux fois pour la seconde, etc.…
Après une brève pause et l'acceptation de la dernière lettre visualisée à l'écran, le téléphone attendra le caractère suivant.
Insertion de caractères spéciaux
Appuyer sur la touche "*" pour visualiser la liste des caractères à insérer à l'écran.

Opération Menu
Le téléphone offre une série de menus différents. Ces menus seront à choisir en fonction de vos nécessités. Vous pourrez visualiser les fonctions présentes dans ces menus et sous-menus. Accéder au menu souhaité en les faisant défiler.

Fonction Menu
1. Centre d'appel
1.1 Journal des appels
Sélectionnez le Journal dans le menu principal, il vous sera possible de visualiser les renseignements sur les appels comprenant, appels en absence, numéros composés, appels reçus, éliminer journal, temps d'appel, coût d'appel, compteur GPRS, compteur SMS.

1.2 Paramètres généraux des appels

Vous pourrez transférer les appels entrants vers le répondeur ou vers d'autres numéros pour la SIM1/SIM2.

Cinq modes de transfert sont à votre disposition, et peuvent être sélectionné pour l'allumage, pour éteindre ou pour rechercher. Lorsque le téléphone est allumé, composer le numéro vers lequel vous désirez effectuer le transfert selon les indications visualisées à l'écran.

1.2.1 SIM1 (SIM2) réglages des appels:

- **Identification de l'appelant**

  Sélectionnez options : "paramétré par le réseau, cacher ID, ou "envoi ID".

- **Appel en attente**

  Si cette option est proposée par l'opérateur, vous serez avertit de l'arrivée d'un appel entrant même si vous êtes occupé avec un autre appel. Il vous sera dès lors possible d'accepter, de refuser ou d'ignorer l'appel entrant.

  Pour activer cette fonction, veuillez contacter votre opérateur.

Transfert d'appel

Le transfert d'appel est un service du réseau, qui informe le réseau et permet le transfert des appels entrants vers un autre numéro pour éviter de perdre un appel.

Vous pourrez: transférer tous les appels Voice, transférer si inaccessible, transférer en cas d'appel en absence, transférer si occupé, transférer tous les appels Data et effacer chaque transfert.

- **Appel bloqué**

  Cette fonction vous permettra de limiter les appels entrants ou sortants. Si votre fournisseur de services vous propose cette option.

- **Choix de la ligne téléphonique**

  En accédant à ce menu, vous pourrez choisir la SIM1 ou la SIM 2.

1.2.2 Liste Noire

Vous pourrez ajouter un numéro avec lequel vous ne désirez pas avoir de communication.

1.2.3 Recomposition automatique

Avec cette fonction, il vous sera possible de composer automatiquement le même numéro de téléphone après un échec de sélection.

1.2.4Appel rapide

L'**a**ppel rapide est en fait un raccourci pour composer les numéros le plus fréquemment composés. Veuillez paramétrer les numéros d'appel rapide avant d'utiliser cette fonction.

1.2.5 Temps de visualisation d'appel

Sélectionnez la position "allumé ou "éteint."

1.2.6 Signal temps d'appel

Un signal vous informera lorsque l'heure sélectionnée est atteinte lors d'un appel.

1.2.7 Fin automatique rapide

Activer ou désactiver et sélectionner le temps.

2. Messages

2.1 Message texte

2.1.1 Ecrire un message

Accédez à ce menu pour modifier et envoyer le message, appuyez sur la touche "options" et choisir: Utiliser modèle, Insérer objet, Insérer numéro, Insérer nom, insérer marque-page. Après avoir terminé la modification, l'utilisateur peut choisir s'il souhaite envoyer ou sauvegarder le message.

2.1.2 Message entrant

Accédez à ce menu pour visualiser les messages reçus. L'icône d'un nouveau message sera visualisée sur la partie supérieure de l'écran, lorsqu' un nouveau message est reçu. Appuyez sur la touche OK pour visualiser le message.

2.1.3 Message sortant

Accédez à ce menu pour visualiser les messages envoyés.

Pressez la touche OK pour entrer dans les options: copier, envoyer, modifier, effacer, pour téléphone /SIM, pour basculer sur téléphone / SIM, tout éliminer, tout copier, tout déplacer et numéro à utiliser, utiliser URL.

2.1.4 Modèles

Vous trouverez quelques textes prédéfinis. L'utilisateur peut les utiliser, les modifier ou les éliminer.

2.1.5 Paramètres SMS

Accéder à ce menu pour exécuter les fonctions suivantes: Paramètres profil, paramètres communs, État Mémoire, Mémoire préférée.

2.2 MMS

Cette fonction doit être proposée par les opérateurs. Avant toute utilisation, assurez-vous que la carte SIM ait cette fonction.
Pour plus d'informations, veuillez consulter les opérateurs.

2.2.1 Ecrire un message

Accédez au sous-menu "écrire MMS", il y a différents éléments: À, Cc, Bcc, objet et contenu de modification.
Appuyez sur la touche OK pour entrer dans les options. Après avoir terminé les modifications, l'utilisateur peut choisir "envoyer seulement", "sauvegarder, "sauvegarder et envoyer", etc…

2.2.2 Messages entrants

Mémorisez les MMS reçus dans le fichier prévu à cet effet.
L'icône des MMS non lus apparaîtra sur la partie supérieure de l'écran lorsqu' il y a un nouveau MMS entrant.
Après le téléchargement du service MMS sur le téléphone, il vous sera possible d'effectuer les fonctions suivantes: visualiser, éliminer, répondre, sauvegarder, etc.

2.1.3 Messages sortants

Les MMS dont l'envoi a échoué seront sauvegardés dans le fichier « message à envoyer ».
En accédant à ce menu, l'utilisateur peut choisir "Visualiser ", "réécouter, "avancer ", " éliminer ", "Tout éliminer ", "déplacer le projet" "Utiliser détail", ou "lire propriété" pour activer le MMS.

2.2.4 Brouillons

Vous pourrez mémoriser les MMS sans les envoyer.
Accédez à ce menu, sélectionnez un MMS de la liste et vous pourrez visualiser, envoyer, modifier, éliminer, tout effacer, sauvegarder comme modèle, visualiser les propriétés, les détails, etc.…

2.2.5 Modèles

Cinq MMS prédéfinis vous sont proposés dans le téléphone. L'utilisateur peut les visualiser et les utiliser.

2.2.6 Paramètres MMS

En accédant à ce menu, l'utilisateur peut choisir les options suivantes: régler les paramètres, envoyer les paramètres, récupérer les paramètres, paramétrer le filtre, paramétrer le réseau et l'état de la mémoire.

Note: La place d'archivage des MMS dans le téléphone est limitée. Si l'espace est insuffisant, veuillez éliminer quelques MMS inutiles.

2.3 Service de messagerie

Il s'agit d'un service proposé par les opérateurs. Pour plus de renseignement, veuillez contacter votre opérateur.

2.4 Radio transmission des messages

Il s'agit de la diffusion de renseignements de jouissance publique envoyée par l'opérateur. En utilisant le service de radiodiffusion du téléphone, il vous sera possible de recevoir des renseignements sur différents sujets de l'opérateur.
Pour d'autres renseignements, veuillez contacter votre opérateur.

3. Communication

Répertoire

Lors de l'accès au répertoire, vous pourrez utiliser les fonctions suivantes: Recherche rapide, Recherche contact, Ajouter nouveau contact, Tout copier, Eliminer, Groupes d'appelants, Numéros supplémentaires, Réglages répertoire, Photo de l'appelant, Ton sonnerie de l'appelant.
En sélectionnant un numéro, vous pourrez appeler, composer IP, envoyer SMS, envoyer MMS, visualiser, modifier, effacer, copier, déplacer , envoyer votre carte de visite, ajouter à la liste noire et ajouter à la liste blanche.
Note:

1. Vous pourrez sélectionner une sonnerie d'appel après que le fichier dans la gestion fichier principale soit envoyé à la liste sonnerie.
2. Vous pourrez copier des éléments à partir du téléphone sur la carte SIM et il vous sera également possible de copier seulement le nom et le numéro d'une mémorisation.
3. Seul un contact du répertoire pourra être sélectionné comme membre du groupe, photo de l'appelant, sonnerie de l'appelant et vidéo appelant.

4. Appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, sélectionnez l'élément dans le menu principal pour entrer à la fenêtre d'avant-première. Appuyez ensuite sur les touches de direction droite et gauche pour régler le paramètre d'exposition. Déplacez-vous vers le haut ou vers le bas pour régler le zoom. Cliquez sur la petite icône à l'écran pour paramétrer les positions des effets, équilibre des blancs, délai de latence, cont.de prise, mise au point, la qualité et les dimensions de l'image...

Pendant l'aperçu, pressez la touche de direction gauche pour reprendre: l'album, les réglages de l'image, équilibre des blancs, mode scène, les réglages des effets, ajouter la structure, la conservation et la restauration des paramètres par défaut pour sélectionner les modèles.

Appuyez enfin sur la touche centrale pour prendre la photo.

5. Lecteur Audio

Sélectionnez « Lecteur Audio » dans le menu principal pour accéder à l'interface «Lecteur Audio». Appuyez sur la touche de défilement du haut pour reproduire ou mettre en mode pause. Déplacez-vous vers le bas pour interrompre le MP3, appuyez sur la touche de gauche ou de droite pour passer à la piste précédente ou suivante, sélectionnez "Liste" pour entrer dans la liste des pistes, et appuyez sur "option " pour les fonctions Reproduction, Détails, Ajouter aux sonneries, Mise à jour de la liste et Paramètres/Réglages.

Les opérations effectives dans « Paramètres » sont "Lire Liste", "Mise à jour de la Liste", "Répéter, "Mêler", "lecture de fond ", " Sortie stéréo Bluetooth ", "Oreillette Bluetooth", "effets sonores", "affichage du spectre", "affichage texte chanson ".

Note: Si le menu "Mise à jour de la liste" est ouvert, la liste de reproduction sera automatiquement créée dans le téléphone ou dans la carte mémoire en fonction de la mémorisation. Si ce menu est fermé, l'utilisateur doit créer ou éliminer le fichier manuellement dans la liste de lecture.

6. Radio FM

Dans le Menu radio FM, il vous sera possible de toucher la touche de défilement de gauche ou de droite pour passer aux canaux de transmission; Appuyer sur la touche de défilement du bas pour interrompre / écouter, ou du haut pour activer la recherche automatique;

- **Liste des Canaux**

Dans la liste 20 canaux peuvent être sauvegardés.

- **Entrée manuelle**

Insérez directement la fréquence d'entrée du canal.

- **Pré-sélection automatique**

Cette fonction vous permettra de chercher tous les canaux et de les sauvegarder automatiquement dans la liste des canaux.

- **Réglages**

Vous pourrez sélectionner l'état du " fond sonore" et du "haut-parleur."

Note: La qualité de la radio FM est influencée par la gamme des stations de transmission.

7. Organisateur

Il vous sera possible d'utiliser différentes fonctions proposées par le téléphone portable parmi lesquelles : Calendrier, Activité, Liaisons, Horloge mondiale.

7.1 Bluetooth

Vous pourrez exécuter les opérations suivantes via Bluetooth:
Activé/Désactivé: Désactiver la fonction Bluetooth lorsque vous ne désirez pas brancher d'autres dispositifs au téléphone; Activer le Bluetooth pour permettre aux autres dispositifs de se brancher au téléphone.

Visibilité: Les dispositifs peuvent être détectés par d'autres appareils. Si le dispositif est caché, c'est-à-dire non visible, vous ne pourrez vous connecter qu'à un dispositif associé précédemment.

Le dispositif: Il vous sera ici possible d'ajouter des périphériques qui pourront être branchés au téléphone sans devoir composer à nouveau le mot de passe.

Recherche des dispositifs audio: Pour rechercher de

nouveaux dispositifs dans les environs à ajouter à votre liste de dispositifs.

Mon nom: Vous pouvez si vous le souhaitez, insérer un nom pour le dispositif. Ce nom sera visualisé par les autres appareils Bluetooth.

Avancé: Pour visualiser les renseignements de votre Bluetooth.

7.2 Alarme

Appuyez sur la touche OK pour accéder aux paramètres.

7.3 Calendrier

Accédez à ce menu et le calendrier sera visualisé à l'écran.
Utilisez les touches de direction pour changer la date et le calendrier visualisé à l'écran et ces données qui seront ainsi modifiées.

7.4 Calculatrice

Le téléphone peut être utilisé comme calculatrice pour effectuer des opérations de calcul simples.

Pressez la touche numérique pour insérer le numéro. Pressez la touche "•" pour la racine carrée.

7.5 Tâches

La liste peut vous permettre de vous rappeler de faire quelque chose de spécial qui sera spécifié et demandé par l'utilisateur du téléphone. Lorsqu'il y a des listes d'opérations, utilisez la touche de direction gauche ou la touche centrale afin de pouvoir visualiser et accéder aux options suivantes :

- **Visualiser:** Pour visualiser la liste des tâches sélectionnées à faire.
- **Ajouter**: Pour ajouter une nouvelle tâche à la liste.
- **Modifier**: Pour modifier la liste sélectionnée des tâches.
- **Eliminer**: Pour éliminer la liste sélectionnée.
- **Tout éliminer:** Pour éliminer toutes les listes des tâches.
- **Envoi Calendrier**: Pour envoyer la liste d'activité par SMS, MMS, Bluetooth ou la sauvegarder dans un fichier.

Si vous avez paramétré une alarme pour certaines activités particulières, lorsque l'heure est atteinte, le téléphone commencera à retentir, et la liste des activités sera visualisée.

7.6 Horloge Mondiale

Dans ce menu, vous pourrez consulter l'heure actuelle et l'heure

des différentes villes du monde après avoir sélectionné le fuseau horaire.

7.7 Gestion fichier

Les fonctions de navigation vous sont fournies comme les fichiers multimédias, en contrôlant l'espace d'archivage et la fonction de formatage.

Pendant la navigation dans les fichiers multimédias, il vous sera possible d'utiliser les fichiers sélectionnés, de les visualiser, les renommer, les copier, les effacer, etc….

7.8 Convertisseur d'unité

Deux unités sont disponibles: poids et longueur.

7.9 Convertisseur de valeur

En introduisant le taux, vous pourrez utiliser le convertisseur de valeur.

7.10 Chronomètre

Deux types de chronomètre sont possibles: chrono simple et multiple.

8. Multimédia

8.1 Visualisation d'images

En accédant à ce menu, vous pourrez visualiser les images de la liste. Si l'on sélectionne une photo, différentes opérations sont possibles dont "visualiser", "feuilleter style", "avancer", "renommer, "éliminer, "éliminer tous les fichiers", "classer par" et "mémoriser."

Vous pourrez transférer l'image de fond, sauvegarder l'écran, Allumé /Éteindre l'écran, répertoire et Bluetooth.

8.2 Enregistreur vidéo

Appuyez sur OK pour débuter l'enregistrement, pressez la touche OK pour mettre en pause, pressez à nouveau la touche pour quitter et sauvegarder.

8.3 Lecteur Vidéo

En entrant dans le menu, il vous sera possible d'accéder à la liste des films et de choisir "options" pour sélectionner un clip filmé, pour filmer, avancer, renommer, éliminer, effacer tous les fichiers et les classer.

Pendant que vous filmez, utiliser les curseurs haut ou bas pour

régler la vitesse de lecture. Déplacez-vous vers la droite ou vers la gauche pour régler le taux de progression.

8.4 Enregistreur de son

L'enregistreur audio supporte deux formats: WAV, AMR et AWB.

Lorsqu'il n'y a aucun fichier d'enregistrement dans le dispositif de sauvegarde, il vous sera possible d'appuyer sur la touche de fonction gauche ou sur la touche OK pour les options suivantes :

- **Enregistrement**：Commencez l'enregistrement.
- **Paramètres**: Paramétrez le dispositif d'archivage du fichier d'enregistrement, la mémoire du téléphone ou de la carte T-flash. Le set est formé d'enregistrement, AMR ou WAV. Régler la qualité d'enregistrement du son, en position bas ou haut. Lorsque les fichiers d'enregistrement sont présents dans le dispositif de sauvegarde, vous pourrez appuyer sur la touche de fonction gauche ou sur la touche ok pour insérer les options suivantes:
- **Ecouter**: Ecoutez le fichier d'enregistrement sélectionné.
- **Ajouter** : Ajouter les données d'enregistrement à la fin du fichier sélectionné. (Seuls les fichiers en format AMR peuvent supporter cette opération).
- **Renommer**: Renommez le fichier sélectionné.
- **Eliminer**：Eliminez le fichier sélectionné.
- **Eliminer tous les fichiers** : Eliminer tous les fichiers.
- **Paramètres**：Réglez le dispositif d'archivage des fichiers d'enregistrement, la mémoire du téléphone ou la carte T-flash. Sélectionnez le format d'enregistrement, AMR, AWB ou WAV. Réglez la qualité d'enregistrement du son, bas ou haut.
- **Transférer**: Envoyez le fichier enregistré au profil utilisateur, MMS, Bluetooth.

9.Paramètres

9.1 Paramètres double SIM

En utilisant cette fonction, l'utilisateur peut passer du mode

double SIM au mode simple SIM1, ou simple SIM2, ou encore en mode de vol.

9.2 Paramètres du téléphone

- **Heure et date**
  Paramétrer la ville de résidence, la date et l'heure ainsi que le format de l'heure et de la date.
  - **Calendrier activé/désactivé**
    Il vous sera possible de paramétrer quatre modalités différentes d'activation ou de désactivation du calendrier.
- **Langue**
  Sélectionnez la langue désirée.
- **Modes de saisie préférés**

Vous pourrez paramétrer les modes de saisie prédéfinies lors de la composition du texte.

- **Caractéristiques de l'écran**
  Sélectionnez fond d'écran, sauvegarder écran, écran allumer/éteindre.
- **Salutations**
  Composer votre texte comme vous le souhaitez.
- **Touche dédiée**

En accédant au menu, vous pourrez modifier le choix rapide des touches de direction en mode veille.

- **Ecran retro-éclairé**

Vous pourrez paramétrer la durée de retro-illumination ainsi que la luminosité.

9.3 Paramètres du Réseau

Cette fonction est disponible pour les paramètres du réseau en roaming ou en voyage à l'étranger. Accédez au menu, il est possible de sélectionner le réseau manuellement ou automatiquement.

Avant d'utiliser le réseau, veuillez contacter le fournisseur du service local ou votre opérateur avant d'utiliser cette fonction.

1. **Ajouter à la liste**: Ajouter un réseau à la liste PLMS.
2. **Nouveau**：Ajouter un nouveau réseau.
3. **Changer de priorité** Changer la priorité du réseau.

4 **Eliminer**: Eliminer le réseau en cours.

9.4 Paramètres de sécurité

Vous pourrez sélectionner les paramètres de sécurité pour protéger le téléphone ou la carte SIM de toute utilisation non autorisée. Le code de sécurité par défaut est le 1122.

9.4.1 SIM1/SIM2 paramètres de sécurité

- **Verrouillage SIM**

Paramétrez le téléphone portable afin que le code PIN soit demandé à chaque fois que s'allume le téléphone, si cette fonction est proposée par votre carte SIM.

Note: Après trois insertions consécutives erronées du code PIN, le téléphone sera bloqué et le code PUK vous sera nécessaire pour le débloquer. Le code PIN et le code PUK sont fournis avec la carte SIM. Si vous n'avez pas ces codes en votre possession, nous vous prions de contacter votre opérateur.

Le code PIN prédéfini par défaut est le 1234.

Sélections fixes

Si votre ligne supporte une carte SIM fixe, vous pourrez vous limiter à appeler le numéro fixe. Lorsque la fonction est active, vous ne pourrez qu'appeler le numéro de téléphone ou le numéro de départ du téléphone avec ligne fixe.

Note: Il sera nécessaire d'insérer le code PIN2 pour activer ou désactiver cette fonction. Le code PIN2 peut vous être communiqué par votre opérateur. Si la ligne fixe est active, le répertoire visualisera uniquement le numéro de ligne fixe.

- **Composition des numéros interdits**: si votre téléphone soutient la fonction « SIM appels bloqués », vous pourrez vous limiter à ne pas appeler le numéro prescrit. Lorsque la fonction est active, il ne vous sera pas possible d'appeler le numéro de téléphone dans la liste de sélection.

Note: Vous devrez insérer le code PIN2 pour activer ou désactiver cette fonction. Contacter votre opérateur pour obtenir le code PIN2. Si la ligne fixe est active, le répertoire ne visualisera pas le numéro de ligne en question.

- **Changer le mot de passe**

Il vous sera possible de changer le code PIN, ou le code PIN 2.

9.4.2 Verrouillage téléphone

Le blocage du téléphone peut être utilisé pour protéger votre

appareil d'un usage non autorisé. Vous pourrez paramétrer un code de sécurité qui vous obligera à insérer le code à chaque allumage du téléphone.

9.4.3 Verrouillage automatique du clavier

Appuyez sur la touche de fonction gauche en mode veille, puis pressez la touche droite et la touche CTRL pour bloquer le clavier.

Il vous sera possible de paramétrer le temps de blocage automatique dans le sous-menu de cette fonction. Dès lors, la touche se bloquera automatiquement s'il n'y a aucune action du téléphone.

9.4.4 Changer le mot de passe

Il vous sera possible de changer le mot de passe de verrouillage de votre téléphone.

9.5 Réinitialiser les paramètres d'origine

Vous pourrez à tout moment rétablir certains paramètres d'origine du téléphone pour les valeurs de blocage du téléphone avec mot de passe d'accès.

10. Profils Utilisateur

Vous pourrez définir les profils utilisateur du téléphone qui seront activés lors de la réception d'un appel ou d'un message, comme par exemple le clavier qui bip lorsque vous appuyez sur une touche…. Chacun des profils disponibles peuvent être maintenus sur les paramètres prédéfinis ou personnalisés en fonction de vos exigences. Sélectionnez et personnalisez le profil le plus adapté à la situation.

Les modalités disponibles sont les suivantes: Général, Réunion, Extérieur, Intérieur, Oreillette. En mode veille, appuyez et maintenez appuyée la touche "#" pour passer en mode Silence.

11. Service Web

Votre support de téléphone propose le service téléphonique WAP et vous pourrez ainsi visiter le type de service fourni par l'opérateur. Avec le navigateur, vous pourrez également visualiser les pages web HTML sur internet.

12. Paramètres SOS

12.1 Numéro SOS

Insérez dans le téléphone le numéro SOS qui sera composé.

12.2 SOS SMS

12.2.1 ETAT SOS SMS: Allumé/Eteint

Sélectionnez pour activer ou désactiver le message SMS.
(Etat SOS SMS: Lorsqu'un appel d'urgence est activé, l'envoi du message SMS sera mémorisé et automatiquement envoyé aux contacts SOS si cette fonction a été activée au préalable.)

12.2.2 Contenu SOS SMS

Créer le message texte qui sera envoyé.

Entretien

Prendre soin de la batterie

Ce téléphone utilise une batterie rechargeable pour son alimentation. Lorsque la charge est faible, veuillez procéder immédiatement à la recharge afin de protéger le restant de charge de l'appareil. Il est vivement conseillé de décharger complètement la première charge de la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la source d'alimentation et du téléphone afin de préserver la durée de vie de votre batterie. Ne jamais laisser le chargeur ou la batterie branchés trop longtemps.

La température influe sur la capacité de charge de la batterie. Il peut être nécessaire de réchauffer ou refroidir la batterie avant de la recharger. Si la température de la batterie est inférieure à 0 ° C et supérieure à + 45 ° C, attendez avant de procéder à la recharge.

Veillez à toujours utiliser normalement la batterie. Ne pas soumettre la batterie aux courts-circuits en touchant les pôles positifs et négatifs avec un conducteur.

Ne jamais utiliser de batterie endommagée.

Si votre batterie est exposée à des températures extrêmes vous ne pourrez pas bénéficier des meilleures performances et la durée d'utilisation de votre batterie en sera réduite.

Ne jamais jeter la batterie dans le feu et respecter

scrupuleusement les règles de recyclage des batteries utilisées.

Entretien de votre téléphone

Veillez à toujours laisser le téléphone hors de portée des enfants car des petites parties de l'appareil peuvent être ingérées accidentellement.

Ne pas utiliser le téléphone en milieux humides (bain, piscine...). Protégez- le des liquides et des crèmes.

Ne pas exposer le téléphone à des températures inférieures à - 10 ° C et supérieurs à + 55 ° C.

Consignes de sécurité

Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lire ces simples consignes de sécurité. Le non-respect de ces consignes peut être dangereux ou illégal.

Conduire en toute sécurité

1) Ne jamais utiliser votre téléphone en conduisant. Pour utiliser votre téléphone au volant, il faut impérativement utiliser le kit à main-libre.

2) Positionner votre téléphone sur la borne prévue à cet effet. Ne jamais positionner votre téléphone sur le siège passager ou à un droit où il pourrait tomber en cas de collision avec un autre véhicule ou suite à un coup de frein violent.

Voler en toute sécurité

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. L'usage du téléphone est interdit pendant le vol. Mettre hors tension le téléphone avant de monter dans l'avion et ne jamais le rallumer pendant le vol.

Mettre le téléphone hors tension en proximité de zones où sont entreposés

des produits explosifs ou chimiques, inflammables ou dangereux.

Observer strictement les lois et les règlements interdisant l'usage de téléphone portable à proximité de zones potentiellement explosives.

Mettre le téléphone hors tension en proximité des stations

d’essence ou de zones où sont stockés des produits pétrolifères ou chimiques ou tous biens dangereux.

Hôpitaux et Appareils médicaux

Se conformer strictement aux règlements ou aux lois du pays en ce qui concerne l’utilisation de téléphones dans les hôpitaux. Mettre toujours hors tension le téléphone à proximité d’un appareil médical. Les équipements de transmission par signaux radio, notamment les téléphones mobiles, peuvent engendrer des interférences avec des appareils médicaux ou des équipements électroniques.

Interférences

Les performances de ce téléphone mobile, ainsi que celles de toutes les autres téléphones, peuvent être perturbées par les interférences radio.

Service professionnel

Le téléphone doit être installé ou réparé uniquement par du personnel qualifié et agréé. Ne jamais essayer d'installer ou de réparer le téléphone par vous-même car il peut s’ensuivre des risques de blessures ainsi que la perte de la garantie.

Accessoires et batterie

Ne jamais utiliser des accessoires et des batteries non agréés par le Fabricant.

Usage correct

Ce téléphone doit être utilisé uniquement tel que détaillé dans ce mode d’emploi.

Éviter d’utiliser le téléphone dans des zones où les températures sont excessivement froides ou chaudes. Ne jamais exposer le téléphone aux rayons directs du soleil ou dans des lieux humides ou poussiéreux.

Faire très attention si l’on utilise le téléphone en proximité de dispositifs

médicaux tels que, mais non seulement, stimulateurs cardiaques, aides auditives ou tout autre appareil électro-médical, qui peuvent être sensibles aux interférences d’un téléphone mobile.

Les composants et les pièces du téléphone peuvent provoquer des chocs si ingérés.

Pour éviter toute démagnétisation, ne jamais entreposer le téléphone et ses accessoires en proximité de tout objet magnétique, tel que disque magnétique ou carte de crédit.

Ne jamais jeter le téléphone, ou ses parties, ou accessoires, dans le feu.

Respecter une distance d'au moins 2,2 cm du corps lors de l'utilisation du téléphone.

Appel de secours

Vous pouvez programmer un numéro d'abonné (112, etc.) pour effectuer un appel de secours ; pour ce faire, le téléphone doit être sous tension et en état de service. Il suffit d'appuyer sur la touche d'appel pour appeler, indiquer votre position et expliquer ce qui vous arrive. Ne jamais terminer l'appel sans autorisation.

Note: Comme tout autre téléphone, ce téléphone aussi peut présenter des caractéristiques qui ne sont pas supportées par certains réseaux dont la couverture ou le signal sont insuffisants (certains réseaux, par exemple ne prévoient pas le service de secours via le numéro 112. Il s'ensuit qu'il ne faut pas compter uniquement sur un téléphone mobile pour émettre des appels de première importance tel qu'un appel aux services d'urgences médicales, etc.). Veuillez vérifier cette condition avec votre opérateur.

Consignes Supplémentaires de Sécurité

Le téléphone et ses accessoires peuvent contenir des petites pièces. Conserver le téléphone hors de portée des enfants.

Environnement d'utilisation

Respectez toujours la législation spéciale en vigueur dans certains secteurs et pays et mettre toujours l'appareil hors tension lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger. Utilisez l'appareil uniquement dans sa position de fonctionnement normale.

Cet appareil est conforme aux recommandations relatives aux radiations lorsqu'il est utilisé en position normale près de

votre oreille ou lorsqu'il est éloigné d'au moins 2,2 cm de votre corps. Lorsque l'appareil est sous tension et que vous le portez sur vous, vérifiez que son support ou étui ne renferme pas de métal et qu'il se trouve éloigné de votre corps de la distance minimum indiquée ci-dessus. Respectez les directives concernant cette distance jusqu'à la fin du transfert.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques, il peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne pas conserver des cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques en proximité du téléphone car les informations qu'il contient pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par signaux radio, notamment les téléphones mobiles, peuvent engendrer des interférences avec des appareils médicaux mal protégés. Consultez un médecin ou le constructeur de l'appareil médical pour s'assurer qu'il soit parfaitement protégé contre les radiofréquences ou si vous avez des doutes. Mettre le téléphone hors tension dans les centres de soins médicaux où des avis en interdisent l'utilisation. Les hôpitaux et les centres de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux radiofréquences.

Stimulateurs cardiaques (pacemaker)

Les constructeurs de stimulateurs cardiaques recommandent une distance minimum de 15 cm (6 pouces) entre un téléphone mobile et un stimulateur afin d'éviter toute interférence possible avec le stimulateur. Ces recommandations sont conformes à celles des recherches indépendantes réalisées par le WTR (Centre de Recherche spécialisé dans la technologie sans fil).

Les personnes possédant des stimulateurs :

- Doivent toujours garder l'appareil à une distance supérieure à 15 cm de leur stimulateur.
- Ne doivent pas transporter l'appareil dans une poche poitrine.
- Doivent placer l'appareil sur l'oreille opposée au

stimulateur pour éviter toute interférence.
Si vous pensez qu'une interférence pourrait se produire, éteignez immédiatement votre appareil et éloignez-le d'avantage.

Aides auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si tel est le cas, contactez le fabricant de la prothèse utilisée.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur, tels que les systèmes d'injection électronique, de freinage ABS, de régulation de vitesse ou les systèmes d'airbag. Pour plus de renseignements, contactez le constructeur ou le concessionnaire du véhicule, ainsi que celui des équipements ajoutés au véhicule.

Ne jamais laisser ou transporter des liquides inflammables, du gaz ou des matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'airbags, se rappeler que les airbags se gonflent à l'air injecté avec une très grande puissance.

Ne placer aucun objet, y compris des équipements de transmission par signaux radio fixes ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si le téléphone mobile est mal placé et si l'airbag se déploie, ce dernier pourrait entraîner de graves blessures.

L'utilisation de téléphones mobiles est interdite en vol. Mettre l'appareil hors tension avant de monter à bord. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et perturber les télécommunications. Cet usage peut également être illégal.

Environnements potentiellement explosifs

Mettre toujours l'appareil hors tension dans des zones où l'atmosphère est potentiellement explosive et respecter tous les panneaux de signalisation.

Il s'agit notamment des zones où il est généralement exigé d'arrêter le moteur des véhicules. Dans de telles zones, quelques étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des dommages corporels graves, voire mortels.

Mettre l'appareil hors tension dans les stations service, près des pompes à carburant ainsi que dans les garages.

Respecter les restrictions en vigueur sur l'utilisation d'équipements de transmission par radiofréquences dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, clairement signalées. Il s'agit notamment des ponts de bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques, des véhicules utilisant des gaz liquides (tels que le propane ou le butane) et des zones dont l'air contient des produits ou des particules chimiques, des céréales, des poussières ou des poudres métalliques.

Appels d'urgence

IMPORTANT !

Les téléphones mobiles, comme ce modèle, utilisent des signaux radio, des réseaux téléphoniques cellulaires et terrestres, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur. De ce fait, une connexion fiable ne peut pas être garantie dans toutes les circonstances.

Par conséquent, vous ne devez pas compter uniquement sur un téléphone mobile pour émettre des appels de première importance, tel qu'un appel aux services d'urgences médicales.

I**nformations sur la Certification (DAS)**

Ce modèle est conforme aux directives internationales relatives à l'exposition aux ondes radioélectriques. Votre Téléphone mobile est un appareil émetteur-récepteur. Il a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites relatives à l'exposition à l'énergie radiofréquence établies par les directives internationales.

Ces directives s'appuient sur des normes qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants ICNIRP et prévoient une marge de sécurité substantielle afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur état de santé ou leur âge.
Les normes d'exposition applicables aux téléphones mobiles utilisent une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par l'ICNIRP pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg autorisés pour la population en général.
Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel du DAS du téléphone en fonctionnement peut être nettement inférieur à la valeur maximale.
Cet écart tient au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance afin d'utiliser seulement la puissance nécessaire pour communiquer avec le réseau.
Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux DAS de différents téléphones et dans différentes positions, tous sont conformes aux dispositions officielles de sécurité.
L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que les informations scientifiques actuelles n'incitent à aucune précaution particulière quant à l'usage de téléphones mobiles. Il faut cependant signaler que la réduction de la durée des communications et l'utilisation de kit "mains-libres" réduisent l'exposition aux signaux.

Directive DEEE
La poubelle mobile barrée signifie que dans l'Union Européenne ce type de produit doit être mis au rebut séparément à la fin de sa vie. Cette directive s'applique à votre téléphone mobile, ainsi qu'à tous les autres dispositifs marqués de ce symbole. Ne jamais mettre au rebut ce type de produits sans un préalable tri sélectif.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

NOTE: Les conditions effectives de fonctionnement dépendent du milieu du réseau local, de la carte SIM ainsi que de l'utilisation des utilisateurs.

Attention: Toute conséquence résultant d'un éventuel abus, du non respect de l'un ou de tous les conseils énumérés précédemment et des instructions présentent dans ce manuel, libèreront le fabriquant de toute responsabilité.
Le fabriquant se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour les caractéristiques ou les versions du logiciel de l'appareil sans aucun préavis. Les marques citées ou utilisées dans ce manuel appartiennent aux propriétaires respectifs.